

## **BARRAS DE UNIÓN EQUIPOTENCIAL**



La barra de unión y distribución brinda la función de distribuir los hilos de tierra a los equipos a proteger, permitiendo una conexión segura, duradera y confiable.

<b>Modelo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Capacidad (A)</b>	<b>Dimensiones (cm)</b>	<b>Espesor (cm)</b>	<b>Dimensiones Gabinete (cm)</b>
<b>TERRA-BE1</b>	Barra de unión equipotencial con/sin gabinete	1000	20 x 5.2	0.635 (1/4")	30 x 20 x 12
<b>TERRA-BE2</b>	Barra de unión equipotencial con/sin gabinete	1249	20 x 7.5	0.635 (1/4")	30 x 20 x 12
<b>TERRA-BE3</b>	Barra de unión equipotencial con/sin gabinete	1999	20 x 7.5	1.27 (1/2")	30 x 20 x 12
<b>TERRA-BTEL</b>	Barra de unión equipotencial según especificación Telmex, sin gabinete	2000	50.8 x 10.2	0.635 (1/4")	-

