



## BARRAS DE TIERRA

La barra de unión y distribución brinda la función de distribuir los hilos de tierra a los equipos a proteger, permitiendo una conexión segura, duradera y confiable.

Incluye Kit para fijación constituido por dos soportes, dos aisladores y dos tornillos.

Modelo	Capacidad Máxima Amperes	Largo cm	Ancho cm	Espesor Pulgadas
TERRA-BT1	1000	20	5.2	¼
TERRA-BT2	1250	20	7.2	¼
TERRA-BTRACK	550	49	2.54	¼

